

Fender Guard

MOTO GUZZI

California EV

California Spezial/Sport

California Aluminium/Titanium

California Jackal

California Stone/Metal

California Aquilia Nera

(2010-2011)

Art.Nr. 410521 00 02 chrom

Art.Nr. 410542 00 02 chrom

Der Bausatz umfaßt die folgenden Teile:

=====

- 1 Fenderguard
- 2 Inbusschrauben M 8 x 95 mm, Gewindelänge 50 mm
- 4 U-Scheiben Ø 8,4
- 2 Hutmuttern M 8 , DIN 986
- 2 Aludistanzen Ø 15 x Ø 9 x 5 mm

Montagehinweise:

=====

Die vorderen Schrauben der Gabelversteifungsbrücke demontieren.

Das Fenderguard von vorn über den Kotflügel schieben. Auf die Gabelversteifungsbrücke die Aludistanzen Ø 15 x Ø 9 x 5 mm als Abstandshalter legen und darüber das Fenderguard mit den Befestigungsbohrungen fügen.

Zur Befestigung die Inbusschrauben M 8 x 95 nebst U-Scheiben verwenden.

Auf das nach unten überstehende Gewinde die unteren Halterungen des Fenderguards schieben. Die Verschraubung erfolgt mit den Hutmuttern nebst U-Scheiben.

Nach der Montage alle Verschraubungen auf festen Sitz kontrollieren!

Hepco & Becker GmbH
An der Steinmauer 6
66955 Pirmasens
Germany

Tel: +49 (0) 6331 1453 100
Fax: +49 (0) 6331 1453 120
e-mail: vertrieb@hepco-becker.de

Internet: www.hepco-becker.de

