

**Tank- und Motorschutzbügel
HONDA NX 650
ab Bj. 1995**

Motorradkoffer
Gepäckträger
Zweiradzubehör
Werkzeugkoffer
Spezialkoffer



**Artikel-Nummer:
501.113**

An der Steinmauer 6
D-66955 Pirmasens
Tel.: 06331 – 1453 - 100
Fax: 06331 – 1453 – 120

Der Bausatz umfaßt folgende Teile:

1 Tank- und Motorschutzbügel rechts
1 Aludistanz Ø 15 x Ø 9 x 10 mm (3)
4 U-Scheiben Ø 8,4 mm
1 Senkschraube M 8 x 50
4 Kunststoffkappen M 8

1 Tank- und Motorschutzbügel links
1 Aludistanz Ø 25 x Ø 9 x 30 mm (2)
4 selbstsichernde Muttern M 8 (4)
1 Gewindestange M 8 x 130 mm (5) 1
1 700012144 Rechteckrohrschele 62x75xM8 (6)

Montagehinweise

Die Befestigungsschrauben der vorderen unteren Motoraufhängung lösen. Durch die offene Bohrung die Gewindestange M 8 x 130 mm (5) durchstecken und linksseitig die Aludistanz Ø 25 x Ø 9 x 30 mm (2) aufstecken.

Die unteren Laschen der Tank- und Motorschutzbügel werden auf die überstehenden Gewindeenden aufgesteckt und mit den U-Scheiben und Muttern montiert.

Die vordere obere Befestigung geschieht an der Rechteckrohrschele (6), die zunächst um das Hauptrahmenrohr gesetzt wird.

Zuerst den **rechten** Tank- und Motorschutzbügel montieren, danach den **linken**! Die rechte obere Befestigungslasche sitzt unter der linken.

Die hintere Befestigung geschieht links mit der Originalschraube an der hinteren Motoraufhängung außen (1).

Rechtsseitig befindet sich deckungsgleich mit der Befestigungslasche der Tank- und Motorschutzbügel eine Gewindebohrung am Rahmen. Die Originalschraube lösen, die Aludistanz Ø 15 x Ø 9 x 10 mm (3) zwischenfügen und zur Befestigung die Senkschraube M 8 x 50 verwenden.

**Nach der Montage alle demontierten Teile wieder am Fahrzeug anbringen;
alle Verschraubungen auf festen Sitz kontrollieren und Kunststoffkappen
aufdrücken!**

