

Solorack

mit und ohne Rückenlehne für

SUZUKI M 800 Intruder (2005-2009)

Art.-Nr.: 600320 00 02
611320 00 02

Der Bausatz umfasst folgende Teile:

1 700001328 Solorack ohne Rückenlehne

1 700001574 Solorack mit Rückenlehne

1 700001329 Schraubensatz:

2 Linsenkopfschrauben M6x40 mm

2 U-Scheiben 6,4 mm

2 U-Scheiben abgesetzt 8,5x16x5 mm

Montagehinweise

=====

Soziussitzbank und Halter demontieren. Beide Teile entfallen.

Befestigung vorne (A):

In die Gummis des Fahrersitzbankhalters die abgesetzten U-Scheiben einsetzen. Darüber die Haltebuchsen des Soloracks platzieren und mit den Linsenkopfschrauben M 6 x 40 nebst U-Scheiben 6,4 mm verschrauben.

Befestigung hinten (B):

Mit der Originalschraube auf der Sitzbankverschraubung des Kotflügels.

Nach der Montage alle Verschraubungen auf festen Sitz kontrollieren!



An der Steinmauer 6
66955 Pirmasens
Germany

Tel: +49 (0) 6331 1453 100
Fax: +49 (0) 6331 1453 120
e-mail: vertrieb@hepco-becker.de

Internet: www.hepco-becker.de

Motorradkoffer
Gepäckträger
Zweiradzubehör
Werkzeugkoffer
Spezialkoffer

