

C-Bow

SUZUKI M 1500 (2009-2010)

Art.-Nr.: 630332 00 02 chrom

Montage

1

Der Bausatz umfasst die folgenden Teile:

Stück	Bestellnr.	Bezeichnung
2	700007062	C-Bow chrom
2	700011076	Halteadapter vorne links/rechts
2	700011123	Halteadapter hinten links /rechts
1	700011080	Schraubensatz:
4		Distanz ø18 x 9 x 20mm
4		Distanz ø18 x 9 x 15mm

Stück	Bestellnr.	Bezeichnung
2		Linsenkopfschrauben M8 x 90
2		Linsenkopfschrauben M8 x 70
4		Sechskantschraube M6 x 35
4		Sechskantschraube M6 x 16
8		U-Scheibe ø6,4
4		U-Scheibe ø8,4

Für gleichzeitigem Anbau einer Sissybar/Gepäckbrücke:
2 Linsenkopfschrauben M8 x 120

Vorbereitung:

Die Verschraubung erfolgt links und rechts an der Chromleiste.
Immer erst eine Seite fertigstellen, dann die andere.

Die Blinker verbleiben in der Originalposition.



Ziehen sie alle zugänglichen Schrauben zuerst nur locker an. Nachdem alles montiert ist, werden die Schrauben dann auf das entsprechende Anzugsmoment festgezogen. Dadurch wird sichergestellt, dass das Produkt spannungsfrei angebaut ist. Schrauben zusätzlich mit Sicherungsmittel sichern. Anzugsmomente des Motorradherstellers beachten!

Hepco & Becker GmbH
An der Steinmauer 6
66955 Pirmasens
Germany

Tel: +49 (0) 6331 1453 100
Fax: +49 (0) 6331 1453 120
e-mail: vertrieb@hepco-becker.de
Internet: www.hepco-becker.de



C-Bow

SUZUKI M 1500 (2009-2010)

Art.-Nr.: 630332 00 02 chrom

Montage

2

1 Die beiden Halteadapter wie gezeigt am C-Bow anbringen.


Vorne ① links und rechts mit den Sechskantschrauben M6x16 sowie U-Scheiben 6,4.

Hinten ② die Sechskantschrauben M6 x 35 mit U-Scheiben ø6,4 verwenden.


Zwischen C-Bow und Halteadapter wird eine Distanz ø18 x 9 x 20mm positioniert.

HINWEIS - Polierte Seite der Halteadapter jeweils nach aussen (Sichtbereich, siehe unten) montieren.

RECHTE SEITE - Blick auf Rückseite Adapter



LINKE SEITE - Blick auf Rückseite Adapter




2 C-Bow an der Chromleiste anbringen.

Vorne ① mit der Linsenkopfschraube M8x90 sowie U-Scheibe 8,4.

Hinten ② mit der Linsenkopfschraube M8x70 sowie U-Scheibe 8,4.

Zwischen C-Bow und Chromleiste wird jeweils eine Distanz ø18 x 9 x 15mm positioniert.

Alle Verschraubungen festziehen.



FAHRTRICHTUNG →

Für gleichzeitigen Anbau einer Sissybar/Gepäckbrücke:

Vorne Linsenkopfschraube M8x120 sowie U-Scheibe 8,4 verwenden.

Hinten Linsenkopfschraube M8x90 sowie U-Scheibe 8,4 verwenden.

C-Bow

SUZUKI M 1500 (2009-2010)

Item no.: **630332 00 02 chrome**

Assembling instructions

1

The kit includes the following parts:

Quant	item no.	description	Quant	item no.	description
2	700007062	C-Bow chrome	2		filister head screw M8 x 90
2	700011076	front adapter left/rechts	2		filister head screw M8 x 70
2	700011123	rear adapter left/rechts	4		hexagon bolt M6 x 35
1	700011080	Schraubensatz:	4		hexagon bolt M6 x 16
4		spacer $\varnothing 18 \times 9 \times 20\text{mm}$	8		washer $\varnothing 6,4$
4		spacer $\varnothing 18 \times 9 \times 15\text{mm}$	4		washer $\varnothing 8,4$
			For mounting the c-Bow together with a sissybar/a rear rack:		
			2		filister head screw M8 x 120

Preparing:

C-Bow adapters will be fixed left and right at the chrome bar.

Unscrew screws of the chrome bar - do it side by side, not both sides at the same time.

Blinkers remain in their original position.



Tip:

Fit all parts and screw on not too strong.

After mounting all parts, the screws should be tightened to the torque specified.

This guarantees, that the kit is mounted without tension.

Hepco & Becker GmbH
An der Steinmauer 6
66955 Pirmasens
Germany

Tel: +49 (0) 6331 1453 100
Fax: +49 (0) 6331 1453 120
e-mail: vertrieb@hepco-becker.de
Internet: www.hepco-becker.de



C-Bow

SUZUKI M 1500 (2009-2010)


Item no.: 630332 00 02 chrome

Assembling instructions

2


- 1** Mount the two adapters to the C-Bow as shown.
Front fixing point ① Use hexagon bolts M6 x 16 with washer ø6,4.
Rear fixing point ② Use hexagon bolts M6 x 35 with washer ø6,4.
Sandwich spacer ø18 x 9 x 20mm.

NOTICE - the polished side of the adapters should be outside (see below)



- 2** Fix the C-Bow with mounted adapters at the chrome bar of the bike.
Front fixing point ① Use filister head screw M8 x 90 with washer ø8,4.
Rear fixing point ② Use filister head screw M8 x 70 with washer ø8,4.
Sandwich spacer ø18 x 9 x 15mm at front and rear fixing points.

Now, all screws should be tightened to the torque specified.



DRIVING DIRECTION →

In case of mounting the c-Bow together with a sissybar/a rear rack:

Front: Use filister head screw M8 x 120 with washer ø8,4.

Rear: Use filister head screw M8 x 90 with washer ø8,4.