



Kofferträger für SUZUKI

VL 800 Intruder LC Volusia (2001-2008)

C 800 Intruder/ Black Edition (2005-2016)

Art.-Nr. 650338 00 02 chrom

Art.-Nr. 650338 00 01 schwarz

1x 700012838 Kofferträger rechts schwarz

1x 700012839 Kofferträger links schwarz

**1x 700012840 Versteifungsbügel schwarz
oder**

1x 700003579 Kofferträger rechts chrom

1x 700003580 Kofferträger links chrom

1x 700003581 Versteifungsbügel chrom

1x 700003582 Schraubensatz:

4x Linsenschrauben M8x80

4x Linsenschrauben M8x25

4x Linsenschrauben M6x20

2x selbststichernde Muttern M8

4x selbststichernde Muttern M6

4x U-Scheiben Ø6,4mm

16x U-Scheiben Ø8,4mm

4x Aludistanzen Ø18xØ9x10mm

Montagehinweise

Die hinteren Blinker verbleiben in der Originalposition.

Befestigung oben:

An den seitlichen Chromleisten unter Zwischenfügen der Aludistanzen Ø 18 x Ø 9 x 10 mm als Abstandshalter. Die Verschraubung erfolgt mit den Linsenkopfschrauben M 8 x 80 nebst U-Scheiben. Hinten werden zusätzlich selbstsichernde Muttern M 8 montiert.

Befestigung vorne unten:

Zwischen der oberen Soziusfußrastenverschraubung und dem Rahmen mit den Linsenkopfschrauben M 8 x 25 nebst U-Scheiben. Bei der unteren Verschraubung jeweils 3 U-Scheiben Ø 8,4 mm als Abstandshalter zwischenfügen.

Befestigung Versteifungsbügel:

Dieser wird an den kleinen seitlichen Laschen der Kofferträger (in Fahrtrichtung gesehen – **davor**) mit den Linsenkopfschrauben M 6 x 20 nebst U-Scheiben und selbstsichernden Muttern verschraubt. Er verläuft zwischen Nummernschildhalter und Rücklicht, wird mit diesem aber nicht verschraubt.

**Nach der Montage alle Verschraubungen auf festen Sitz kontrollieren!
Bitte beachten Sie unsere beigefügten Serviceinformationen.**