

Kofferträger für

SUZUKI M 800 Intruder (2005-2009)

Art-nr.: 6503506 00 02 chrom

Hepco & Becker GmbH
An der Steinmauer 6
66955 Pirmasens
Germany

Tel: +49 (0) 6331 1453 100
Fax: +49 (0) 6331 1453 120
e-mail: vertrieb@hepco-becker.de

Internet: www.hepco-becker.de



Der Bausatz umfasst folgende Teile:

1 700003580 Kofferträger links

1 700003579 Kofferträger rechts

1 700003692 Versteifungsbügel (mit Blinkerhalter)

1 700003693 Schraubensatz:

4 Linsenkopfschrauben M 8 x 70

6 Linsenkopfschrauben M 8 x 25

4 Linsenkopfschrauben M 6 x 20

6 Karosseriescheiben 8,4 x 23 x 2 mm

4 selbstsichernde Muttern M 6

4 selbstsichernde Muttern M 8

4 U-Scheiben 6,4 mm

12 U-Scheiben 8,4 mm

2 U-Scheiben 10,5 mm

4 Kabelbinder kurz

4 Aludistanzen 18 x 9 x 7 mm

Montagehinweise

Befestigung des Versteifungsbügels (mit Blinkerhalter) und Anbringung der Blinker.

Hierzu wie folgt vorgehen:

- ✂ Rücklichtträger demontieren und die Kabel des linken Blinkers herausziehen.
- ✂ Rücklichtträger wieder montieren.
- ✂ Blinker demontieren.
- ✂ Blinkerhaltebügel montieren.
- ✂ Original-Kunststoffscheiben außen und die Karosseriescheiben 8,4 x 23 x 2 mm innen montieren.
- ✂ Zur Befestigung die Linsenkopfschrauben M 8 x 25 nebst U-Scheiben 8,4 mm und selbstsichernder Muttern M 8 verwenden.
- ✂ Blinker an den großen Bohrungen des Blinkerhaltebügels montieren.
- ✂ Hierzu die Originalmutter und die U-Scheiben 10,5 mm verwenden.
- ✂ Blinkerkabel müssen nicht verlängert werden. Sie werden mit den Kabelbindern am Kotflügel befestigt.



Befestigung der Kofferträger

Vorne unten (A)

Zwischen dem Soziusfußrastenausleger und dem Rahmen.

An unterer Verschraubung jeweils 2 Karosser-scheiben 8,4 x 23 x 2 mm als Abstandshalter zwischenfügen.

Zur Verschraubung die Linsenkopfschrauben x 25 nebst U-Scheiben 8,4 mm verwenden.

Vorne oben (B)

An den seitlichen Chromleisten unter Zwischenfügen der Aludistanzen 18 x 9 x 7 mm als Abstandshalter. Die Verschraubung erfolgt mit den Linsenkopfschrauben M 8 x 70 nebst Scheiben 8,4 mm.

Hinten oben (C)

An den seitlichen Chromleisten unter Zwischenfügen der Aludistanzen 18 x 9 x 7 mm als Abstandshalter. Zur Verschraubung die Linsenkopfschrauben M 8 x 70 nebst U-Scheiben 8,4 mm verwenden. Von der Radseite die selbstsichernde Muttern M 8 (ohne U-Scheiben) aufschrauben.



Der zuvor montierte Versteifungsbügel wird an den kleinen seitlichen Laschen der Kofferträger (in Fahrtrichtung gesehen – **davor**) mit den Linsenkopfschrauben M 6 x 20 nebst U-Scheiben 6,4 mm und selbstsichernden Muttern M 6 verschraubt.

**Nach der Montage alle Verschraubungen auf festen Sitz kontrollieren!
Bitte beachten Sie unsere beigefügten Serviceinformationen.**

