

Gepäckbrücke für SUZUKI Bandit 400

Motorradkoffer
Gepäckträger
Zweiradzubehör
Werkzeugkoffer
Spezialkoffer



Artikel-Nummer: 650.358 01 01 schwarz

An der Steinmauer 6
D-66955 Pirmasens
Tel.: 06331 - 1453 - 100
Fax: 06331 - 1453 - 120
www.hepco-becker.de

Der Bausatz umfaßt folgende Teile:

- | | |
|-------------------------------|-------------------------------|
| 1 Gepäckbrücke | 1 Rohradapter links |
| 1 Rohradapter rechts | 2 Inbusschrauben M 8 x 40 |
| 2 U-Scheiben Ø 8,4 | 8 U-Scheiben Ø 6,4 |
| 2 selbstsichernde Muttern M 8 | 4 selbstsichernde Muttern M 6 |
| 4 Sechskantschrauben M 6 x 18 | 8 Kunststoffkappen M 6 |

Montagehinweise

Die hinteren Blinker bleiben in der Originalposition. Die beiden Sitzbankteile abnehmen. Die seitliche Kunststoffverkleidung, die auch das Rücklicht umschließt, demontieren.

Die beiden Rohradapter wie folgt montieren:

Zunächst die hinteren Originalbefestigungsschrauben der Alu-Rahmenausleger der Soziusfußrasten demontieren. Statt den Originalschrauben die längeren Inbusschrauben M 8 x 40 eindrehen. Auf die überstehenden Gewindeenden werden von der Radseite her die vorderen Laschen der Rohradapter gesetzt und mit U-Scheiben und selbstsichernden Muttern befestigt.

Die hinteren Befestigungspunkte der Rohradapter werden an den deckungsgleich vorhandenen Befestigungsschrauben am Rahmenende mit den Originalschrauben- und Muttern verschraubt.

Danach die Kunststoffverkleidung wieder wie original montieren. Damit die Verkleidung an den Laschen der Adapterholme vorbeigeht, wird sie zunächst einseitig von hinten plziert und dann die andere Seite in die richtige Position gebracht.

Die Gepäckbrücke wird an den vorhandenen Befestigungspunkten der Adapterholme jeweils von innen mit den Sechskantschrauben M 6 x 18 sowie den U-Scheiben und den selbstsichernden Muttern montiert.

Nach der Montage alle Verschraubungen auf festen Sitz kontrollieren!

Bitte beachten Sie die beigelegten Serviceinformationen.

