


Hepco & Becker GmbH
An der Steinmauer 6
66955 Pirmasens
Germany

Tel: +49 (0) 6331 1453 100
Fax: +49 (0) 6331 1453 120
e-mail: vertrieb@hepco-becker.de
Internet: www.hepco-becker.de



Kofferträger

BMW R 1150 GS Adventure

Art.- Nr. 650634 00 01 *schwarz*
650634 00 02 *chrom*

Der Bausatz umfasst folgende Teile:

=====

- | | |
|--------------------------------|--------------------------------------|
| 1 Kofferträger links | 1 Kofferträger rechts |
| 1 Versteifungssbügel | 1 Zylinderschraube M 8 x 35 |
| 3 Zylinderschrauben M 8 x 20 | 2 Zylinderschrauben M 6 x 30 |
| 8 U-Scheiben 8,4 mm | 6 U-Scheiben 6,4 mm |
| 4 U-Scheiben 5,4 mm | 2 Zylinderschrauben M 5 x 16 |
| 4 Linsenkopfschrauben M 6 x 16 | 4 selbstsichernde Muttern M 6 |
| 2 selbstsichernde Muttern M 5 | 3 selbstsichernde Muttern M 8 |
| 1 Aludistanz 18 x 9 x 7 mm | 4 Blinkerverlängerungskabel à 25 cm |
| 1 Zylinderschraube M 8 x 25 | (Flachstecker) |
| 1 Zylinderschraube M 8 x 50 | 3 Karosseriescheiben 8,4 x 24 x 2 mm |
| 2 Aludistanzen 15 x 7 x 10 mm | |

Hinweis: Die Kombination von Xceed Seitenkoffern mit Xplorer TC60 ist nicht möglich.

Montagehinweise

=====

Vorbereitende Arbeiten: Die beiden hinteren Blinker demontieren; sie werden später an den Kofferträgern montiert. Die aufgeschraubten Kunststoffkappen auf den Soziusfußrastenauflegern demontieren; sie entfallen.

Montage der Kofferträger

Vorne unten rechts: **A** Die hintere Schraube des Soziusfußrasters durch die längere Zylinderschraube M 8 x 35 ersetzen. Auf das innen überstehende Gewinde die Aludistanz 18 x 9 x 7 mm schieben und die Flachstahlstrebe des Kofferträgers mit der selbstsichernden Mutter nebst U-Scheibe verschrauben.

Vorne unten links: **B** Die Haltelasche des Kofferträgers wird zwischen Rahmen und Auspuffhalterung mit der Zylinderschraube M 8 x 50 und original U-Scheibe verschraubt.

Vorne oben: Die seitlichen Befestigungen erfolgen an den deckungsgleichen am Rahmen vorhandenen Gewinden.

Rechts: Zylinderschraube M 8 x 20 und U-Scheibe.

Links: **C** Zylinderschraube M 8 x 25 und U-Scheibe. Zusätzlich 3 Karosseriescheiben 8,4 x 24 x 2 mm als Distanzausgleich zwischen Rahmen und Rohrlasche mitverschrauben.

Hinten oben: **D** Zwischen Rahmen und Haltelaschen jeweils eine Aludistanz 15 x 7 x 10 mm schieben und die Laschen mit den Zylinderschrauben M 6 x 30 und U-Scheiben verschrauben.

Der Versteifungsbügel **E** wird hinten an den kleinen seitlichen Laschen (unten) mit den Zylinderschrauben M 8 x 20 montiert. Er verläuft innerhalb des Kotflügels, wird mit diesem aber nicht verschraubt. Er dient zur Versteifung der beiden Kofferträger.

Die Blinker **F** werden an den Laschen der Kofferträger (unterhalb der Originalgepäckbrücke) wie original montiert. Die Blinkerkabel müssen mit den mitgelieferten Kabelsätzen verlängert werden.

Bitte wenden

Die ebenfalls mitgelieferten Linsenkopfschrauben M 6 x 16 sowie U-Scheiben und selbstsichernde Muttern sind zur Befestigung der Adapter der Kofferhalteschlösser vorgesehen.

Zur Stabilisierung des Nummernschildhalters diesen mit dem Innenteil verschrauben (Zylinderschrauben M 5 x 16, U-Scheiben und selbstsichernde Muttern).

Nach der Montage alle Verschraubungen auf festen Sitz kontrollieren!
Bitte beachten Sie unsere beigefügten Serviceinformationen.

Weiterhin bieten wir für die BMW R 1150 GS Adventure folgendes Zubehör an:

- 502915 Motorschutzbügel in schwarz und silber
- 502916 Tankschutzbügel in schwarz und silber
(nur in Verbindung mit 502.915 zu montieren).
- 650634 01 09 Gepäckbrücke in silber

