

Kofferträger/Side carrier

TRIUMPH Thunderbird 1600/1700/Storm
(2009-2018)



650720 00 02 chrom/chrome

650720 00 01 schwarz/black

DE WICHTIG

Nicht für die Modelle Thunderbird Commander und LT passend.

GB IMPORTANT

Not suitable for models Thunderbird Commander and LT.

DE INHALT

GB CONTENTS

- | | | |
|------|------------------------|-----------------------------|
| 1 | 700007201 | Kofferträger links chrom |
| 1 | 700007202 | Kofferträger rechts chrom |
| 1 | 700007203 | Verbindungsbügel chrom |
| oder | | |
| 1 | 700009441 | Kofferträger links schwarz |
| 1 | 700009442 | Kofferträger rechts schwarz |
| 1 | 700009443 | Verbindungsbügel schwarz |
| 1 | 700007205 | Schraubensatz: |
| 2 | Alu-Distanzen | Ø20 x Ø11 x 20mm |
| 2 | Alu-Distanzen | ø18 x ø9 x 5 mm |
| 2 | Zylinderschraube | M10 x 70 x 1,25 |
| 6 | Zylinderschraube | M6 x 20mm |
| 2 | Zylinderschraube | M8x45 |
| 2 | Linienkopfschraube | M8 x 35mm |
| 6 | U-Scheibe | Ø10,5 |
| 2 | U-Scheibe | Ø8,4 |
| 8 | U-Scheibe | Ø6,4 |
| 6 | selbstsichernde Mutter | M6 |

- | | | |
|----|---------------------|---------------------------|
| 1 | 700007201 | side carrier left chrome |
| 1 | 700007202 | side carrier right chrome |
| 1 | 700007203 | bracing bow chrome |
| or | | |
| 1 | 700009441 | side carrier left black |
| 1 | 700009442 | side carrier right black |
| 1 | 700009443 | bracing bow black |
| 1 | 700007205 | screw kit: |
| 2 | alu spacer | Ø20 x Ø11 x 20mm |
| 2 | alu spacer | ø18 x ø9 x 5 mm |
| 2 | allen screw | M8x45 |
| 2 | allen screw | M10 x 70 x 1,25 |
| 6 | allen screw | M6 x 20mm |
| 2 | filister head screw | M8 x 35mm |
| 6 | washer | Ø10,5 |
| 2 | washer | Ø8,4 |
| 8 | washer | Ø6,4 |
| 6 | self lock nut | M6 |



**Kombination mit H&B
Gepäckbrücke/Sissybar
möglich**
Combination with H&B
Rear rack/Sissybar
possible



**Kombination mit Original
Triumph Sissybar möglich**
Combination with Original
Triumph Sissybar possible



Kofferträger/Side carrier

TRIUMPH Thunderbird 1600/1700/Storm
(2009-2018)



650720 00 02 chrom/chrome


650720 00 01 schwarz/black

DE WICHTIG
GB IMPORTANT

Die Voraussetzung für die Montage ist natürlich eine gewisse technische Erfahrung. Wenn Sie sich nicht sicher sind, wie man eine bestimmte Arbeit ausführt, sollten Sie diese Ihrer Fachwerkstatt überlassen. Ziehen sie alle zugänglichen Schrauben zuerst nur locker an. Nachdem alles montiert ist, werden die Schrauben dann auf das entsprechende Anzugsmoment festgezogen. Dadurch wird sichergestellt, dass das Produkt spannungsfrei angebaut ist. Anzugsmomente beachten! Nach der Montage alle Verschraubungen auf festen Sitz kontrollieren!

Of course, the assembly requires a certain technical experience. If you are not sure how to execute a determined action, you should ask your local distributor to do it. First, tighten all screws only loosely. After mounting all parts, the screws should be tightened to the torque specified. This guarantees, that the product is mounted without tension. Observe the tightening torques of the manufacturer! Control all screw connections after the assembling for tightness!

DE VORBEREITUNG
GB PREPARING



1

Entfernen Sie die vordere und hintere Verschraubung der Chromblende des hinteren Kotflügels. Sie entfallen. Die mittlere Verschraubung wird nicht gelöst!

Die Blinker verbleiben in Originalposition.

Dismantle the front and the rear bolting of the chrome cover - original screws are obsolete.

Indicators remain in their original position.

DE MONTAGEANLEITUNG
GB MOUNTING INSTRUCTIONS

Montage der Gepäckbrücke rechts und links vorne: **1**

Fügen Sie die Alu-Distanz Ø20xØ11x20 zwischen vorderer Haltetasche und Chromblende. Verschrauben Sie die Sissybar mit den Zylinderschrauben M10x70 x1,25 sowie den U-Scheiben Ø10,5.

Montage der Gepäckbrücke rechts und links hinten: **2**

Fügen Sie die 2 U-Scheiben ø10,5 zwischen Kofferlasche und Chromblende. Verschraubung erfolgt mit der Linsenkopfschraube M8x35 sowie U-Scheiben Ø8,4.

Fastening of the rear rack left+right:

Front: **1**

On the chrome cover. Alu spacer ø20 x ø11 x 20 mm.



Use allen screw M10 x 70 x1,25 and washer ø10,5.

Fastening of the rear rack left+right:

Rear: **2**

Add two washers ø10,5 between carrier and chrome cover. Fix it with filister head screw M8x35 with washer ø8,4.

2



Kofferträger/Side carrier

TRIUMPH Thunderbird 1600/1700/Storm
(2009-2018)

650720 00 02 chrom/chrome

650720 00 01 schwarz/black



DE MONTAGEANLEITUNG GB MOUNTING INSTRUCTIONS

Montage des Verbindungsbügels: ③

Am Nummernschildhalter wird der Bügel zusammen mit dem Kennzeichen an den dafür vorgesehenen Punkten verschraubt. Dies erfolgt mit Zylinderschrauben M6 x 20 und U-Scheiben Ø6,4 und selbst-sichernden Muttern M6.

An den Kofferträgern ④ wird der Bügel zusammen mit den Metalladaptern zur Kofferbefestigung verschraubt. Dazu werden Zylinderschrauben M6 x 20, U-Scheiben Ø6,4 und selbstsichernde Muttern M6 verwendet.

HINWEIS :
die Metalladapter liegen den Koffern bei, nicht diesem Kofferträgerset.

Fastening of the bracing bow: ③

At the number plate holder together with the number plate.

Use allen screws M6 x 20, washers Ø6,4 and self lock nuts M6.

Fastening of the adapter to hook in the fixing lock and the bracing bow: ④



At the side carrier.

Use allen screws M6 x 20, washers Ø6,4 and self lock nuts M6.

Hint :

The adapters are enclosed with the side cases. They are not included in the side carrier set.

3



Weiteres Zubehör auf unserer Homepage. More accessories: see our homepage.



Hepco & Becker GmbH
An der Steinmauer 6
D-66955 Pirmasens
Germany

Tel.: +49 6331 - 1453 - 100
Fax: +49 6331 - 1453 - 120
eMail: vertrieb@hepco-becker.de
www.hepco-becker.de

Kofferträger/Side carrier

TRIUMPH Thunderbird 1600/1700/Storm
(2009-2018)

650720 00 02 chrom/chrome

650720 00 01 schwarz/black




DE MONTAGEANLEITUNG
GB MOUNTING INSTRUCTIONS

Kombination mit H&B Gepäckbrücke oder Sissybar: Combination with H&B Rear rack or Sissybar:

Vorne: Zwischen der Aludistanz $\varnothing 20 \times \varnothing 11 \times 15$ (im Schraubensatz der Brücke/Sissybar) und vorderer Haltelasche positionieren und mit der in Schritt 2 angegebenen Schraube befestigen.
Hinten: Fügen Sie die 2 U-Scheiben $\varnothing 10,5$ zwischen Kofferlasche und Chrom-blende. Alu-Distanz $\varnothing 18 \times \varnothing 9 \times 5 \text{ mm}$ zwischen Brücke/Sissybar und Träger fügen. Verschraubung erfolgt mit der Zylinderschraube M8x45 sowie U-Scheiben $\varnothing 8,4$.

Front: between alu spacer $\varnothing 20 \times \varnothing 11 \times 15$ (included in the rack/Sissybar kit) and front flap of the carrier with the screw shown in step 2.

Rear: add two washers $\varnothing 10,5$ between carrier and chrome cover. Position the rear rack/Sissybar over the carrier and fix it with allen screw M8x45 with washer $\varnothing 8,4$. Add alu spacer $\varnothing 18 \times \varnothing 9 \times 5 \text{ mm}$ between carrier and rear rack/Sissybar.



Kombination mit Original Triumph Sissybar: Combination with original Triumph Sissybar:

Vorne am Original-Befestigungspunkt mit der Originalschraube.

Hinten:
wie in Schritt 2 angegeben befestigen.

Front:
at the original fixing socket with original screw.

Rear:
as shown in step 2.

