

Kofferträger

KTM 950/990 Adventure LC8

Motorradkoffer
Gepäckträger
Zweiradzubehör
Werkzeugkoffer
Spezialkoffer



Art.Nr. 650785 00 01 schwarz

An der Steinmauer 6
D-66955 Pirmasens
Tel.: 06331 - 1453 - 100
Fax: 06331 - 1453 - 120
www.hepco-becker.de

Inhalt:

1x 700007094 Kofferträger rechts	1x 700011458 Schraubensatz:
1x 700007095 Kofferträger links	2x Senkschrauben M8x60
1x 700007096 Haltegriff rechts	2x Senkschrauben M8x75
1x 700007097 Haltegriff links	4x Senkschrauben M8x30
1x 700007098 Befestigungsbügel	2x Linsenschrauben M8x80
1x 700007099 Versteifungsbügel	4x Linsenschrauben M6x20
	2x Sechskantschrauben M6x18
	4x Sechskantschrauben M6x16
	12x U-Scheiben 6,4mm
	2x U-Scheiben 8,4mm
	6x selbstsichernde Muttern M6

Montagehinweise

Vorbereitende Arbeiten:

Aluplatte und Original-Haltegriffe demontieren.

Befestigung der Haltegriffe (A):

Die mitgelieferten Haltegriffe werden oben zusammen mit der Aluplatte mit den Senkschrauben M 8 x 75 locker vormontiert.

Befestigung des Befestigungsbügels (B):

Dieser wird an den hinteren Verschraubungen der Original-Haltegriffe zusammen mit der Aluplatte mit den Senkschrauben M 8 x 60 locker vormontiert.

Befestigung der Kofferträger

Vorne (C): Zwischen Soziusfußrastenausleger und Rahmen mit den Senkschrauben M 8 x 30.

Vorne oben (D): Außen an den zuvor montierten Haltegriffen mit den Linsenkopfschrauben M 8 x 80 nebst U-Scheiben.

Hinten oben (E): Die seitlichen Laschen des Befestigungsbügels werden innen an den Gewinden der Kofferträger mit den Sechskantschrauben M 6 x 16 nebst U-Scheiben montiert.

Befestigung der Versteifungsstrebe:

Innen (F): Auf der Innenseite des Kotflügels mit den oberen Nummernschildverschraubungen. Hierzu die Sechskantschrauben M 6 x 18 nebst U-Scheiben und selbstsichernden Muttern verwenden.

Außen (G): An den kleinen seitlichen Laschen der Kofferträger, in Fahrtrichtung gesehen davor, mit den Linsenkopfschrauben M 6 x 20 nebst U-Scheiben und selbstsichernden Muttern M 6.

Nach der Montage alle Verschraubungen auf festen Sitz kontrollieren!
Bitte beachten Sie unsere beigefügten Serviceinformationen.

Als Ergänzung ist eine Gepäckbrücke zur Topcasemontage, Art.-Nr. 650.785 01 01, lieferbar.
Ebenso ein stabiler und formschöner Tank- und Motorschutzbügel, Art.-Nr. 502.785 00 01, im Lieferprogramm.

bitte wenden

