

Hepco & Becker GmbH
An der Steinmauer 6
66955 Pirmasens
Germany

Tel: +49 (0) 6331 1453 100
Fax: +49 (0) 6331 1453 120
e-mail: vertrieb@hepco-becker.de

Internet: www.hepco-becker.de



Kofferträger für H O N D A CB 1300 S/F (2003-2009)

Artikel-Nr.: 650933 00 01 schwarz

Der Bausatz umfaßt folgende Teile:

- | | |
|--------------------------------|---|
| 1 Kofferträger links | 2 Linsenkopfschrauben M 8 x 80 |
| 1 Kofferträger rechts | 12 U-Scheiben Ø 6,4 mm |
| 1 Versteifungsstrebe | 4 U-Scheiben Ø 8,4 mm |
| 1 Sechskantmutter M 6 | 2 Aludistanzen Ø 18 x Ø 9 x 18 mm |
| 1 Inbusschraube M 8 x 55 | 7 selbstsichernde Muttern M 6 |
| 2 Linsenkopfschrauben M 6 x 20 | 1 selbstsichernde Mutter M 8 |
| 6 Linsenkopfschrauben M 6 x 16 | 1 Inbusschraube M 6 x 55, Festigkeit 10.9 |

Vorbereitende Arbeiten:

Die hinteren Blinker verbleiben in der Originalposition.

Befestigung der Kofferträger

Vorne links unten (A):

Anstelle des Fußrastenbolzens wird die Inbusschraube M 6 x 55 montiert und mit der Sechskantmutter soweit festgezogen, daß sich die Fußraste noch klappen läßt. Achtung: nicht zu stark anziehen!

Auf dem überstehenden Gewinde wird die Rohrstrebe des Kofferträgers mit U-Scheibe und selbstsichernder Mutter verschraubt.

Vorne rechts unten (B):

Außen über der Auspufftopfverschraubung mit der Inbusschraube M 8 x 55 nebst U-Scheibe und selbstsichernder Mutter. Die Originalschraube entfällt. Die Originalkarosseriescheibe weiterverwenden.

Montage vorne oben (C)

Außen über den Federbeinverschraubungen mit den Linsenkopfschrauben M 6 x 20 nebst U-Scheiben. Die Originalkarosseriescheiben werden weiterverwendet.

Montage hinten oben (D)

Diese erfolgt an der hinteren Verschraubung des Haltebügels. Die Originalschraube demontieren; sie entfällt.

Jeweils eine Aludistanz Ø 18 x Ø 9 x 18 mm als Abstandshalter zwischenfügen. Die Verschraubung erfolgt mit den Linsenkopfschrauben M 8 x 80 nebst U-Scheiben.

Bei gleichzeitiger Montage einer Gepäckbrücke entfallen die Aludistanzen.

Befestigung der Versteifungsstrebe (E)

Diese verläuft unterhalb der Nummernschildbeleuchtung und wird außen an den unteren Laschen der Kofferträger mit den Linsenkopfschrauben M 6 x 16 nebst U-Scheiben und selbstsichernden Muttern verschraubt.

Die ebenfalls mitgelieferten Linsenkopfschrauben M 6 x 16 nebst U-Scheiben und selbstsichernden Muttern M 6 sind zur Befestigung der Kofferschloßadapter vorgesehen.

Nach der Montage alle Verschraubungen auf festen Sitz kontrollieren. Sitzbank aufstecken. Bitte beachten Sie unsere beigegefügt Serviceinformationen.

Ergänzend kann eine Gepäckbrücke Art. Nr. 650.933 01 01 montiert werden.

