

MINIRACK HECKTASCHENSET STREET

MINIRACK REAR BAG SET STREET



BMW R 1250 GS
(2018-2023)

Art.Nr./Item-no.:

6606514 01 05 anthrazit/anthracite

BMW R 1200 GS LC
(2013-2017)

Art.Nr./Item-no.:

660665 01 05 anthrazit/anthracite

Inhalt

- | | |
|-----------------|--|
| 1x 700008148 | Minirack |
| 1x 640817 00 01 | Hecktasche Street |
| 1x | Basic Verschlusseinheit |
| 2x | Kunststoffdome |
| 1x 700013880 | Montageset Basic (liegt Hecktasche bei) |
| 1x 700008149 | Schraubensatz: |
| 4 | Senkschrauben M6x35 |
| 4 | Senkscheiben ø6,4 x 18 mm |
| 1 | Logo Hepco & Becker ø30mm |
| 4 | Stahldistanzen ø14 x ø9 x 16 mm
schräg, anthrazit |

Content

- | | |
|-----------------|--|
| 1x 700008148 | Minirack |
| 1x 640817 00 01 | Rear bag Street |
| 1x | Basic Verschlusseinheit |
| 2x | Plastic dome |
| 1x 700013880 | Mounting set Basic (included with rear bag) |
| 1x 700008149 | Screw kit: |
| 4 | Countersunk screw M6x35 |
| 4 | Countersunk washer ø6,4 x 18mm |
| 1 | Emblem Hepco & Becker ø30mm |
| 4 | Steel spacer ø14 x ø9 x 16 mm
cut obliquely, anthracite |



Wichtig / Important:

Beachten Sie die in Ihrem Land geltenden Zulassungsbestimmungen. Für den Bereich der BRD gilt: Ein Eintrag in die Fahrzeugpapiere ist nicht erforderlich. Wir empfehlen, die Montage in einer Fachwerkstatt durchführen zu lassen. Bei der Montage, alle zugänglichen Schrauben vorerst nur locker andrehen, sodass eine spannungsfreie Montage gewährleistet wird. Beim Anziehen der Schrauben, Anzugsmomente beachten.


We recommend having the installation carried out in a professional workshop. During installation, tighten all accessible screws loosely at first to ensure tension-free installation. When tightening the screws, observe the tightening torques.

Vorbereitende Maßnahmen / Preparatory actions


Am Original-Gepäckträger die 4 Schrauben demontieren, diese entfallen.

Remove the 4 screws from the original rear rack, these are no longer required.


Benötigte Werkzeuge / Required tools



Set



Verlängerung/extension



Ratsche/Ratchet

Montageanleitung / Installation Instruction

Distanzen auf die Gewinde des Original Gepäckträger aufsetzen (ebene Flächen nach unten) und das Minirack mit den Senkkopfschrauben M6x35 sowie Senkscheiben ø6,4 x 18 mm darauf verschrauben.

Put the spacers on the threads (smooth surface below) of the original rear rack and fix the Minirack with countersunk screws M6x35 and countersunk washers ø6,4 x 18mm.



Achtung / Attention:

Nach der Montage alle Verschraubungen auf festen Sitz kontrollieren! Abgebaute Teile wieder montieren. Bitte beachten Sie unsere beigelegten Serviceinformationen.

Control all screw connections after the assembling for tightness! Reassemble the dismantled parts. Please notice our enclosed service information.

Weiteres Zubehör auf www.hepco-becker.de / More accessories see www.hepco-becker.de